

## REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR MUROMED®

### Generelle Informationen

MuroMed-Platten sind einseitig strukturierte Acryl-Vinyl Platten. Die strukturierte Seite ist die Sichtseite. Die strukturierte Seite ist mit einer transparenten Schutzfolie versehen. Diese sollte erst nach Beenden der Montage entfernt werden. MuroMed-Platten sind beständig gegen Säuren, Laugen, Chemikalien sowie Desinfektionsmittel.

Die nachfolgend beschriebene Reinigungsempfehlung entspricht dem momentanen Stand der Technik, eine Haftung kann jedoch nicht übernommen werden.

### Hilfsmittel

- Kunststoffreiniger
- Handelsübliche Reiniger
- Reinigungstücher
- Handtücher
- Reinigungsbürste

### Reinigung

Die erste Reinigung sollte direkt im Anschluss an die Montage erfolgen, um mögliche Kleberrückstände ohne große Mühe zu entfernen. Ansonsten sollten die MuroMed-Platten spätestens gereinigt werden, wenn Verschmutzungen oder Gebrauchsspuren (z.B. Abrieb von Betten) sichtbar sind. Wir empfehlen jedoch ein regelmäßiges Reinigen der MuroMed-Platten, um das Erscheinungsbild des Materials zu erhalten.

Für die Reinigung bei groben Verschmutzungen empfehlen wir den Einsatz unseres antistatischen Kunststoffreinigers. Dieser wird mit dem Reinigungstuch auf die Plattenoberfläche aufgetragen. Bei leichten Verschmutzungen reicht es meist aus, die MuroMed-Platten mit warmem Wasser mit Spülmittel oder Seife zu reinigen.

### Warnung

Reinigungsmittel können gesundheitsgefährdend sein. Den entsprechenden Warnhinweisen der Hersteller muss Folge geleistet werden. Kinder, Patienten oder Heimbewohner dürfen keinen Zugang zu den Reinigungsmitteln haben.

### Verschiedenes

Sollten Sie noch Fragen zur Reinigung der MuroMed-Platten haben, wenden Sie sich direkt an einen unserer Fachberater.

